조선어 기본 작동

YO 시리즈 Mini PC 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 품질이 우수하고 성능이 안정적입니다. 올바른 사용을 위해 조작 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서의 절차에 따라 엄격하게 조작해 주십시오. 구매일로부터 당사의 업그레이드와 서비스가 항상 함께하겠습니다. 사용 중 문제가 발생하면 보증 카드에 제공된 전화번호나 주소로 저희에게 연락해 주십시오. 정성껏 서비스를 제공하겠습니다.

전면 I/O 포트:



① 전원 버튼
② TDP 모드 전환 버튼
③ 지문 인식 센서
④ RGB 터치 스위치
⑤ USB4 40Gbps Type-C
⑥ USB 3.2 Gen2 Type-A
⑦ 3.5mm 헤드폰/마이크 잭
⑧ RGB 라이트 바

후면 I/O 포트:



⑨ USB 2.0
⑩ USB4 40Gbps Type-C
⑪ HD 2.1
⑫ DP 2.0
⑬ 2.5G RJ45 이더넷 포트
⑭ DC-in 전원 어댑터 포트

포트 설명:

① 컴퓨터 켜기 또는 끄기

② 컴퓨터 TDP 소비전력 값 순환 전환: 55W/85W/120W

③ 사용자 지문 정보 등록 및 인증, 지문을 통해 사용자 정보를 빠르게 인식하여 운영 체제 진입 가능

④ 터치로 5가지 RGB 조명 모드 전환, RGB 조명 끄기도 가능
① 컬러 유동 그라데이션(무지개 효과) ② 컬러 전체 순환(단일 색상 전환)
③ 화이트 상시 켜짐 ④ 그린 상시 켜짐 ⑤ 오렌지 상시 켜짐 ⑥ 끄기

⑤ 풀 기능 USB4 포트, 최대 DP 1.4 비디오 신호 출력 지원

⑥ USB 장치 연결용, 최대 10Gbps 데이터 대역폭 지원

⑦ 3.5mm 표준 플러그의 이어폰/마이크 장치 연결 가능

⑧ RGB 라이트 스트립

⑨ 저속 저장 매체 또는 컴퓨터 주변기기 연결용

⑩ 풀 기능 USB4 포트, 최대 DP 1.4 비디오 신호 출력 지원

⑪ 모니터 연결용, 최대 8K 60Hz 비디오 신호 출력 지원

⑫ 모니터 연결용, 최대 8K 60Hz 비디오 신호 출력 지원

⑬ 유선 네트워크 연결용, 최대 2.5G 네트워크 데이터 대역폭 지원

⑭ 전원 어댑터를 연결하여 컴퓨터에 전원 공급용

빠른 설치



Mini PC를 DIY 업그레이드하려면 아래 설치 안내를 참고하여 작업하십시오. 본 기기는 퀵 릴리즈 구조 설계를 적용하여 하드디스크 업그레이드 설치를 간편하게 완료할 수 있습니다.



팁 1:빠른 설정 방법

- 전원을 켤 때 "Del" 키를 누르면 BIOS 설정 화면으로 진입할 수 있습니다.
- 전원을 켤 때 "F7" 키를 누르면 부팅 장치 선택 메뉴로 진입할 수 있습니다.
- BIOS 설정에는 일정한 위험이 따르며, 잘못되거나 부적절한 수정은 시스템이 정상적으로 부팅되지 않게 할 수 있으니 신중하게 조작하십시오.

팁 2:전원을 켜기 전 작업

*Mini PC를 시작하기 전에 먼저 전원을 연결하고, HD 케이블을 사용하여 본체와 디스플레이 장치를 연결하십시오. 본체는 모니터, 터치스크린, TV 및 기타 HD 입력 포트가 있는 디스플레이 장치와 호환됩니다.

입력 장치는 USB Type-A 유선 장치 또는 2.4GHz 무선 장치(USB 수신기를 통해 연결)를 선택할 수 있으며, 시스템 설정 완료 후에는 블루투스 입력 장치도 연결할 수 있습니다.

부속품 목록: 1HDMI 케이블 1전원 어댑터 2SSD 열전도 패드 1AS 보증 카드 1*설명서

⚠ 본 제품에 동봉되지 않은 전원 어댑터를 사용할 경우, 안전 사용 요구 사항에 부합하지 않을 수 있으며 안전 위험이 존재합니다. *위 부속품 목록은 실제 출고 제품을 기준으로 합니다.

사용 시 주의사항

지속적인 사용자 경험 향상을 위해 당사는 애플리케이션 및 펌웨어를 비정기적으로 업데이트할 수 있습니다.

- 자극적인 화학 용제나 세정제로 본 제품을 세척하지 마십시오. 부드러운 마른 천으로 닦는 것을 권장합니다.
- 화재 사고를 방지하기 위해 제품을 불 속에 넣지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 고장 발생 시 고객 서비스에 문의하십시오.
- 세척 시 감전이나 기기 손상을 방지하기 위해 액체가 기기 내부로 스며들지 않도록 하십시오.
- 전원선 및 플러그에 마모나 손상이 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 본 제품을 함부로 폐기하지 마십시오. 폐기 처리는 현지 법률 및 규정 요구 사항에 부합해야 합니다.

사용 및 보관 환경 요구 사항:

- 작동 환경: 온도 0°C ~ 40°C, 상대 습도 5% ~ 95%, 결로 없음.
- 보관 환경: 온도 -20°C ~ 60°C, 상대 습도 10% ~ 90%.